

Instrukcja obsługi przyczepy kempingowej

(DETHLEFFS Nomad 560 FMK, HOBBY 545 KMF De Luxe)

Przed każdą podróżą prosimy wykonać następujące czynności:

1. Wewnątrz przyczepy

- zabezpieczyć przedmioty w szafkach (żeby się nie przesuwały podczas jazdy),
- opuścić pokrywę zlewu i kuchenki – w przeciwnym wypadku mogą się wyłamać,
- zamknąć szafki i szuflady, naciskając chromowany/przyciskowy zamek (jeśli występuje),
- zabezpieczyć produkty w lodówce – przedmioty luzem mogą uszkodzić wnętrze lodówki,
- zabezpieczyć akcesoria luzem (kubki, garnki, sprzęt elektryczny itp.),
- schować kabel zasilający, klucz do markizy, korbę/klucz do podpór,
- zabezpieczyć szafki, stół i drzwi od kabiny prysznicowej w łazience,
- opróżnić toaletę (jeśli kaseta jest pełna lub prawie pełna),
- zabezpieczyć telewizor i uchwyt TV (jeżeli dana przyczepa jest w nie wyposażona),
- wyłączyć ogrzewanie ciepłej wody,
- zamknąć wszystkie zawory gazu w aneksie kuchennym (kuchenska, piekarnik, itp.),
- zamknąć wszystkie okna ścienne i dachowe.

2. Na zewnątrz przyczepy

- opróżnić i wyczyścić kasetę WC, zamknąć ją, a następnie zamknąć drzwi kasety WC,
- odłączyć kabel zasilający i zamknąć klapkę przyłącza prądu,
- odłączyć wąż dopływu wody i zamknąć klapkę przyłącza wody (jeżeli był podłączony),
- dopływ gazu z systemu butli jest **automatyczny** – standardowo nie trzeba nic zakręcać przy wyjeździe ani odkręcać po przybyciu na miejsce docelowe.
Jeśli jednak kuchenka lub ogrzewanie gazowe nie chce się uruchomić, należy sprawdzić **bezpiecznik wstrząsowy** w bakiście (między butlami gazowymi) – biały przycisk na zewnątrz:
 - w normalnej pozycji jest schowany,
 - jeżeli wystaje, trzeba go wcisnąć i przytrzymać kilka sekund;
- zamknąć klapę serwisową, drzwi wejściowe oraz drzwi bakisty – **na klucz**,
- sprawdzić, czy markiza zewnętrzna jest całkowicie zwinięta i zamknięta,
- zwinąć do góry wszystkie cztery podpory podwozia,
- spuścić szarą wodę (wodę zużytą) i zmniejszyć ilość czystej wody w zbiorniku do poziomu minimalnego (żeby nie „wozić” nadmiernego ciężaru),
- sprawdzić napięcie hamulca najazdowego, linki zabezpieczającej oraz położenie koła podporowego,

- sprawdzić oświetlenie przyczepy (pozycje, stop, kierunkowskazy, wsteczny, przeciwmgielne),
- spuścić hamulec ręczny przyczepy,
- upewnić się, że nic nie leży pod przyczepą ani nie wystaje z boku (klin, stopień, przedmioty luzem),
- założyć i wyregulować dodatkowe lusterka w pojeździe holującym (jeżeli przyczepa będzie holowana).

Ustawianie przyczepy i jej poziomowanie

Po przyjeździe na pole kempingowe:

1. Zapewnij sobie pomoc drugiej osoby przy manewrowaniu przyczepą.
2. Ostrożnie ustaw przyczepę w miejscu wskazanym przez obsługę pola kempingowego.
3. Po ustawieniu:
 - odpiąć przyczepę z haka pojazdu,
 - rozwinąć i oprzeć na podłożu wszystkie cztery podpory.

Uwaga!

Podpory **nie służą do dźwigania i poziomowania** przyczepy, tylko do jej **ustabilizowania**.

- Do wstępnego poziomowania używamy:
 - koła podporowego (przód–tył),
 - poziomicy,
 - a gdy przyczepa wymaga wypoziomowania bocznego – należy najechać kołami przyczepy na trapy/kliny/deski.

Uwaga!

Wchodzenie do przyczepy **bez opuszczonych podpór** może spowodować jej gwałtowne przechylenie!

Przed wyjazdem z przyczepą należy:

- zmierzyć **nacisk na hak** i ewentualnie przenieść rzeczy wewnątrz,
- nacisk powinien wynosić orientacyjnie **ok. 75 kg** (lub zgodnie z dopuszczalnym naciskiem haka pojazdu holującego).

Obsługa kasety WC

1. Wyciągnąć kasetę, odkręcić korek i opróżnić zawartość przez rurę spustową.
2. Wypłukać środek kasety czystą wodą.
3. Do czystej kasety wrzucić **1 saszetkę** środka (w woreczku) i zalać **0,5–1 l** czystej wody.
4. Zakręcić korek i wsunąć kasetę z powrotem pod ubikację.

5. Wszystkie „przetączniki” (zawory, dźwignie) muszą być ustawione w pozycji **zamkniętej (pion)**.
 - W innym przypadku kasety nie będą chciały **ani wyjść, ani wejść**.

Przed oddaniem przyczepy:

- ubikacja,
- kasety WC,
- oraz miejsce na kasetę

muszą być **czyste i suche**.

Ogrzewanie ciepłej wody

- Aby włączyć ogrzewanie ciepłej wody, należy nacisnąć odpowiedni **przycisk w panelu sterowania** (zazwyczaj przy wejściu do przyczepy).
- W niektórych przyczepach może być również możliwość sterowania za pomocą aplikacji (np. rozwiązania producenta – jeśli występują).
- Woda będzie nagrzana po **kilkunastu minutach** (czas zależy od temperatury wody i mocy urządzenia).

Okna boczne i dachowe

- Przy otwieraniu **okien bocznych** należy upewnić się, że zostały odblokowane **wszystkie klamki/zamki** – w innym wypadku grozi to pęknięciem szyby.
- Jeśli klamka ma guzik zabezpieczający – należy go **wcisnąć** i dopiero wtedy przekręcić klamkę.
- Jeśli okno nie ma guzika – wystarczy przekręcić klamkę.
- Przy otwieraniu **okien dachowych** należy kręcić korbką **w kierunku wskazanym na mechanizmie**.
Kręcenie w przeciwną stronę może uszkodzić mechanizm otwierania.

Uruchomienie gazu

W przyczepach zainstalowany jest system butli **GasBank 2 × 11 kg** (lub równoważny system):

- wyświetlacz stanu gazu umieszczony jest zwykle nad panelem sterowania przy wejściu do przyczepy,
- po wciśnięciu przycisku wyświetlacz pokazuje aktualny stan napełnienia butli,
- system działa **automatycznie** – nie trzeba każdorazowo zakręcać/odkręcać butli przy wyjeździe i przyjeździe.

Jeżeli kuchenka lub ogrzewanie gazowe nie chce się uruchomić:

1. Sprawdzić **bezpiecznik wstrząsowy** w bakiście (pomiędzy butlami).

2. Znaleźć biały przycisk na zewnątrz – normalnie jest schowany.
3. Jeżeli wystaje – wcisnąć go i przytrzymać kilka sekund.

Lodówka

W przyczepach zastosowany jest **automatyczny system wyboru źródła zasilania lodówki** (jeśli model na to pozwala):

- lodówka wybiera źródło zasilania w zależności od dostępności (230 V, 12 V, gaz – zgodnie z instrukcją producenta lodówki),
- jeśli chcemy korzystać z **zasilania gazowego**, należy:
 - ustawić pokrętło na symbol instalacji gazowej,
 - kilkakrotnie wcisnąć przycisk iskrownika oraz przycisk/pokrętło termostatu,
 - lodówka działa na gazie, gdy wskaźnik (diody / kontrolka) jest w odpowiednim kolorze (np. zielonym – zgodnie z opisem producenta).

Wyłączenie lodówki – wszystkie pokrętła ustawiamy na pozycję „0” lub „OFF”.

Ogrzewanie gazowe

- Ustawić pokrętło na pierwszym stopniu (np. „1”),
- nacisnąć i przytrzymać pokrętło z symbolem płomyka,
- w kontrolnym okienku powinien pojawić się płomień,
- po około minucie można ustawić żądaną temperaturę pokrętłem.

Wyłączenie ogrzewania – wszystkie pokrętła ustawiamy na „0” / „OFF”.

Kuchenska

- Przekręcić pokrętło palnika na maksymalną pozycję,
- wcisnąć i przytrzymać przycisk **iskrownika**,
- po chwili palnik powinien się zapalić.

Wyłączenie kuchenki – wszystkie pokrętła ustawiamy na „0” / „OFF”.

Pompa wody i zbiornik czystej wody

Jeśli słyhać **ciągłe buczenie pompy wody**, oznacza to zwykle:

- za mało czystej wody w zbiorniku
lub

- nieszczelność (otwarty kran / pobór).

Aby nie uszkodzić pompy:

1. Zakręcić wszystkie krany,
2. Uzupełnić zbiornik czystej wody.

Woda czysta powinna być pobierana z **pewnego źródła**.

Pobieranie wody zanieczyszczonej może doprowadzić do zatarcia pompy i zanieczyszczenia całej instalacji.

Dodatkowe zalecenia eksploatacyjne

- Stosować **moskitiery** w oknach – ogranicza to wlatywanie owadów.
- Nie przekraczać **dopuszczalnej prędkości maksymalnej** zestawu (sprawdzić w dowodzie rejestracyjnym i instrukcji pojazdu), ze względu na zmniejszoną sterowność.
- Pamiętać o **wysokości i szerokości** pojazdu:
 - wiadukty,
 - tunele,
 - podjazdy pod niskie drzewa, gałęzie, kable.
- Pamiętać, że przyczepa „**zachodzi**” na zakręcie bardziej niż sam samochód – zakręty należy brać **szerzej**.
- W łazience **nie używać silnych środków chemicznych** (chlor, silne detergenty),
 - stosować środki specjalnie przeznaczone do pojazdów kempingowych.

Mycie przyczepy

Zabrania się samodzielnego mycia przyczepy przez Najemcę ze względu na:

- kratki zewnętrzne lodówki,
- uszczelki w oknach i drzwiach,
- elementy wrażliwe na wysokie ciśnienie wody.

Przyczepa jest wydawana **czysta**, a Wynajmujący przygotowuje ją do kolejnego wynajmu, używając:

- niskiego ciśnienia wody,
- środków chemicznych przeznaczonych do pojazdów kempingowych lub delikatnych środków.

Korzystanie z markizy zewnętrznej

- Markizę **zabezpieczyć** przy pomocy pasa sztormowego i śledzi.

- W przypadku:
 - silnego wiatru,
 - burzy,
 - dłuższej nieobecności załogi
 - markizę należy **zwinąć** w celu uniknięcia uszkodzenia.

Rozwijanie markizy:

1. Rozwijamy roletę **stopniowo** – najpierw ok. 1 metra,
2. Druga osoba **asekuruje** (trzyma roletę) aż do pełnego rozwinięcia,
3. Wyciągamy podpory–nogi po dwóch stronach,
4. Ustawiamy je stabilnie i mocujemy.

Markiza nie może zwisać swobodnie bez zablokowanych nóg i zabezpieczeń!

Aneks kuchenny – szyby i szuflady

- Szybę nad palnikami i zlewem opuszczać **delikatnie**,
- nie kłaść na szybach żadnych ciężkich przedmiotów,
- **nie używać szyb jako desek do krojenia.**

Szuflady:

- przy otwieraniu najpierw odbezpieczyć przycisk/zamek (chromowany guzik),
- delikatnie otworzyć szufladę,
- nie przeładowywać szuflad (delikatne prowadnice i mocowania),
- po zamknięciu – wcisnąć przycisk tak, aby nie wystawał (zamyka/rygluje szufladę).

Przed ruszeniem przyczepą upewnić się, że wszystkie szuflady i szafki są **zaryglowane**.

Czynności przed zwrotem przyczepy

Przed oddaniem przyczepy Najemca powinien:

- opróżnić i wypłukać zbiornik na **szarą wodę**,
- wyczyścić ubikację (muszlę, deskę, okolice),
- opróżnić i kilkakrotnie wypłukać kasetę WC,
- wyczyścić:
 - kasetę,
 - miejsce na kasetę WC,

- ewentualne awaryjne miejsce na fekalia pod kasetą (jeśli występuje),
- umyć lodówkę wilgotną ściereczką (bez agresywnej chemii),
- umyć aneks kuchenny (blaty, płytę, zlew),
- pozamiatać/odkurzyć podłogę w przyczepie.

Ciśnienie w oponach – modele w ofercie

Dla bezpieczeństwa jazdy należy zawsze sprawdzić **aktualne zalecane ciśnienie**:

- na tabliczce znamionowej przyczepy,
- w dokumentacji producenta.

Przykładowo (do uzupełnienia wg tabliczek i instrukcji):

1. **DETHLEFFS Nomad 560 FMK** – opony 195R14CL1106 = 2,5 – 3,5 bar
2. **HOBBY 545 KMF De Luxe** – opony 195/70 R 15 C = 2,5 – 3,5 bar